


## Terrier Spare Parts

### Informacja o produkcie



Wszystkie części zamienne dostępne są pojedynczo lub jako kompletne zestawy naprawcze.

Zaleca się natychmiastową wymianę uszkodzonych części uchwytów w celu uniknięcia zagrożenia wynikającego z dalszego użytkowania niesprawnych części. Zamawiając części zamienne, podaj: model, udźwig, rozstaw i rozwarcie szczęk oraz numer seryjny oraz nazwę potrzebnej części.

- A - Krzywka
- B - Dźwignia blokująca
- C - Sprężyna blokady
- D - Sworzeń krzywki
- E - Kompletna oś przegubu
- F - Sworzeń szaki
- G - Ucho dla modeli TS, STS, MP
- H - Ucho dla modeli TS,U STEU
- I - Łącznik dla modeli TSMP, STSMP
- J - Sworzeń dla modelu MP
- L - Krzywka dla modelu FHX
- M - Sworzeń krzywki dla modelu FHX
- N - Krzywka dla modelu FHSX
- O - Sworzeń krzywki dla modelu FHSX

Dla każdego uchwytu przeznaczonego do transportu pionowego, dostępne są komplety oraz zestawy naprawcze.

Zestaw naprawczy składa się z:

- A Krzywki
- C Sprężyny blokujące
- D - Sworznia krzywki
- E - Zestaw osi przegubu

The revision sets contain: Zestaw rewizyjny składa się z:

- A Krzywki
- B Dźwigni blokujące
- C Sprężyny blokady

D Sworznia krzywki  
E Kompletnej osi przegubu